



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ENREGISTREUR BLUETOOTH MX100

1. Téléchargez HOBOMobile® sur votre appareil IOS - Android
2. Ouvrez HOBOMobile®.
Activez le Bluetooth® sur votre appareil si demandé par l'application
3. Pressez le bouton de l'enregistreur pour le sortir d'hibernation.
4. Pressez l'icône «HOBOS» en bas de l'écran. Sélectionnez alors votre enregistreur pour vous y connecter.
Si vous utilisez plusieurs HOBOS, pressez le bouton de l'enregistreur concerné, pour le remonter en tête de liste.
S'il n'apparaît pas dans la liste, assurez-vous d'être à portée (30m en champ libre).
5. Une fois connecté, pressez «Configure» pour paramétrer l'enregistreur.
Choisissez les paramètres, puis «Start» dans le coin supérieur droit, l'enregistrement démarre alors selon les paramètres spécifiés.
6. Installez l'enregistreur sur le lieu de déploiement dont vous souhaitez contrôler la température.
7. Pour télécharger les données de votre enregistreur vers votre mobile, répétez les étapes 3 et 4 pour vous connecter, puis pressez «Readout». Les données de votre enregistreur sont alors sauvegardées sur votre appareil mobile. Pressez l'icône «Data Files» puis le graphique pour visualiser et partager vos données.



Attention !! Ne pas ouvrir, incinérer, chauffer au-delà de 85°C (185°F), ou recharger les batteries lithium. Les batteries peuvent exploser si l'enregistreur est exposé à des chaleurs extrêmes, ou à des conditions susceptibles d'endommager ou détruire l'enveloppe des piles. Ne pas placer l'enregistreur ou les piles dans un feu. N'exposez pas le contenu des batteries à l'eau. Recyclez les batteries selon les recommandations locales.