

Guide de démarrage rapide enregistreurs HOBO® Pendant® MX Température (MX2201) et Température/Luminosité (MX2202)

1   Téléchargez HOBOMobile® sur votre smartphone/tablette.

2 Ouvrez HOBOMobile. Activez le Bluetooth® sur votre appareil si demandé.

3 Pressez le bouton rond au centre de l'enregistreur pour le réveiller. Pressez l'icône HOBOs sur l'application, puis sélectionnez votre enregistreur pour vous y connecter. Si l'enregistreur n'apparaît pas, assurez-vous d'être à portée.

4 Une fois connecté, pressez Configure pour configurer l'enregistreur. Sélectionnez les paramètres désirés, puis validez par Start dans le coin supérieur droit. L'enregistrement démarrera selon les paramètres indiqués. Si vous avez configuré le démarrage ou l'arrêt par bouton poussoir, pressez le bouton rond de l'enregistreur pendant 3 secondes (les LED de l'enregistreur clignoteront 4 fois).

5 Installez l'enregistreur sur le lieu de déploiement choisi. Pour plus de détails, référez-vous au manuel complet.

6 Pour télécharger les données de l'enregistreur, pressez le bouton rond au centre de l'enregistreur pour le réveiller. Si vous travaillez avec plusieurs enregistreurs, cette opération amènera l'appareil en tête de liste de l'application. Connectez-vous (comme dans l'étape 3) puis pressez Readout. Les données sont alors enregistrées dans votre appareil mobile. Pressez Data Files puis le mini-graph pour en voir une version complète, ou partager les données.

⚠ WARNING: Do not cut open, incinerate, heat above 85°C (185°F), or recharge the lithium battery. The battery may explode if the logger is exposed to extreme heat or conditions that could damage or destroy the battery case. Do not dispose of the logger or battery in fire. Do not expose the contents of the battery to water. Dispose of the battery according to local regulations for lithium batteries.